Памятка по оформлению заказов в Базис-мебельщике для подгрузки в Коммерческий раскрой.

1. Материал и кромка должны соответствовать нашей базе материалов.
2. Присадки должны совпадать с нашими. Наш перечень ниже:

Сквозные, диаметром: 5 и 8мм.

Глухие: 3*2-5мм, 5*5-14мм, 8*10-14мм, 10*10-14мм, 15*10-14мм, 20*11-14мм, 25*12-14мм, и 35*12-14мм.

Торцевые: под конфирмат 5*34-38мм, под эксцентрик 8*34-35мм и под шкант 8*11-22мм.

3. В Базис-мебельщике обязательно должны быть расставлены позиции (проверить совпадающие позиции), после того как будет готова итоговая сцена, или модель.
4. В модели обязательно должны быть сняты блоки.
5. В модели указывать лицевую сторону панели.
6. Все фрезеровки, за исключением вырезов под профиль GOLA и под ПММ в цоколе, согласовываются с конструктором до размещения заказа.
7. В модели не допускаются выемки. Ставить пропилы исключительно пазами.
8. Спилы по торцам только с согласования с руководителем производства.
9. Размеры деталей в модели не должны превышать размеры плиты за минусом 30мм по периметру.
10. Следить за направленностью текстуры в модели.
11. Если нужен непроходной паз, не доводите его до нужного расстояния. Конструктор сам выставит пилу согласно нашим ТО.
12. Детали в Базис модели должны быть выпускаемого размера в кромке (т.е. толщина кромки 0мм). В приложении скан, показывающий как быстро и просто это сделать галочками.
13. Недопустимы детали с размером после запятой.
14. В Базис – модели должны быть исключительно только те материалы, которые заказываются у нас. Всё лишнее должно быть удалено.
15. Недопустимы Базис – модели с проектированием в слоях.
16. В свойствах детали напротив параметров: Учитывать в документации, Учитывать в БАЗИС-Смета, Учитывать в БАЗИС-Раскрой и Учитывать в БАЗИС-ЧПУ должно быть значение «Да».
17. Все детали, менее 60мм кромятся по 3-м сторонам (по 2-м коротким и по одной длинной стороне).